







Montagefolge

1. Träger an die Wand montieren ①
2. Rohr zuerst in einen Träger schieben ②
(Ringe vorher aufschieben), dann in den Zweiten. ③
3. Endstücke in Rohr stecken und festdrehen. ④
4. Rohr ausrichten und klemmen. ⑤



Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.